



楽らくハンド

マジックハンドの要領で物を掴むだけでなく、ハンガーをひっかける・持ち手に付いている磁石でくっつけて取る事もできます。



ボタンエイド

ボタンを針金に通し引っかける事で、簡単にボタン留めができます。



ソックスエイド

腰を曲げて前かがみになる事なく、椅子に座ったまま靴下を履く事ができます。